Stereo Power Amplifier Amplificador

Operating instructions Manual de instrucciones تعليمات التشغيل

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below.

Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. XM-GTX1302 Serial No.

XM-GTX1302

©2009 Sony Corporation Printed in Thailand

Features

- Maximum power output of 280 W per channel (at 4 Ω).
- This unit can be used as a bridging amplifier with a maximum output of 800 W. • Direct connection can be made with the speaker output of your car audio unit if it is not equipped with a line output
- Hi-level Sensing power On feature allows unit to be activated without need for REMOTE connection.

 • Built-in LP (low-pass filter), HP (high-pass filter) and low

(High Level Input Connection).

- $\bullet\,$ Dual mode connection possible for a multi-speaker system.
- Pulse power supply* for stable, regulated output power

Características

- Salida máxima de potencia de 280 W por canal (a 4 Ω). • Esta unidad puede utilizarse como amplificador en puente con una salida máxima de 800 W.
- Es posible realizar una conexión directa con la salida de altavoz de un sistema de audio para automóvil si éste no está equipado con salida de línea (Conexión de entrada de nivel
- El encendido del sensor de alto nivel permite que se active la unidad sin necesidad de conexión REMOTE.
- Construida con LP (filtro de paso bajo), HP (filtro de paso alto) y circuito de incremento de bajas frecuencias. • Es posible realizar una conexión en modo dual para un
- sistema con varios altavoces. Circuito de protecció • Fuente de alimentación por impulsos* para obtener una
- potencia de salida estable y regulada

Esta unidad dispone de un regulador de potencia incorporado que convierte la fuente de alimentación de cc

Fuente de alimentación por impulsos

low impedance output.

de 12 V de la batería del automóvil en impulsos de alta velocidad mediante un interruptor semiconductor. Estos impulsos se incrementan mediante el transformador incorporado de impulsos y se dividen en fuente de alimentación positiva y negativa antes de volver a

This unit has a built-in power regulator which converts the

power supplied by the DC 12 V car battery into high speed

stepped up by the built-in pulse transformer and separated

into both positive and negative power supplies before being

converted into direct current again. This light weight power supply system provides a highly efficient power supply with a

pulses using a semiconductor switch. These pulses are

convertirse en corriente directa. Este sistema de suministro de alimentación de peso ligero proporciona una alta eficacia de suministro con una salida de baja impedancia.

منبع طاقة نبضية


هذه الوحدة مجهزة بمنظم طاقة داخلي يقوم بتحويل الطاقة النابعة من بطارية السيارة والتي تكون تيار مباشر 12 فولط إلى نبضات عالية السرعة باستعمال مفتاح شبه موصل. يتم ترحيل تلك النبضات للأعلى بواسطة محول نبضي داخلي ومن ثم تفريقها إلى كل من منابع الطاقة الموجبة والسالبة قبل تحويلها إلى تيار مباشر مرة أخرى. نظام إمداد الطاقة هذا الخفيف الوزن يمنح منبع طاقة كفوء جداً مع خرج مقاومة متدني.

• إخراج الطاقة القصوى 280 واط لكل قناة (عند 4 أوم). • يمكن استعمال هذه الوحدة كمضخم صوت يتم توصيله بطريقة «Bridge» يتسم بإخراج طاقة قصوى 800 واط. • يمكن تنفيذ التوصيل المباشر بطرف خرج السماعة للجهاز السمعي المركب في السيارة إذا لم يكن مجهزاً بخرج خطى (توصيل دخل عالى المستوى). • ميزة تشغيل عالية الحساسية تسمح بتشغيل الوحدة دون الحاجة لتوصيل

الطف REMOTE. مرشح الترددات الخفيضة المركب ضمناً (LP) ومرشح الترددات العالية المركب ضمناً (HP) ودائرة تعزيز الترددات المنخفضة • يمكن التوصيل بالوضع الثنائي لنظام سماعات متعددة.

• منبع طاقة نبضية* لتحقيق طاقة خرج مستقرة ومنتظمة.

الأبعاد / Dimensiones / الأبعاد



Specifications

AUDIO POWER SPECIFICATIONS

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION $130~\mathrm{watts}$ per channel minimum continuous average power into 4 ohms, both channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 1 % total harmonic distortion per Car Audio Ad Hoc Committee standards.

Other Specifications OTL (output transformerless) circuit Circuit system Pulse power supply High level input connector Speaker terminals Through out pin jacks

2 – 8 Ω (stereo) 4 - 8 Ω (when used as a bridging amplifier) 280 W \times 2 (at 4 Ω) 800 W (monaural) (at 4Ω)

0.3 - 6.0 V (RCA pin jacks)

1.2 - 12.0 V (High level input)

Rated outputs (supply voltage at 14.4 V, 20 Hz - 20 kHz, 1 % THD + N) 130 W \times 2 (at 4 Ω) 5 Hz - 50 kHz (+0 dB) Input level adjustment range

• Packaging cushions are made from paper.

High level input cord (1) Protection cap (1) Design and specifications are subject to change without notice.



Filtro de paso alto

Filtro de paso bajo

Incremento de bajas frecuencias

High-pass filter

Low pass filter

Current drain

Power requirements

CEA2006 Standard Power Output: 130 Watts RMS × 2 at 4 Ohms < 1 % THD+N SN Ratio: 93 dBA (reference: 1 Watt into 4 Ohms)

80 Hz, 12 dB/oct

80 Hz, 18 dB/oct

0 - 10 dB (40 Hz)

10,5 - 16 V

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Batería de automóvil de cc de

Con salida nominal: 30 A (a 4 Ω)

Entrada remota: 1 mA Aprox. 384 × 55 × 252 mm

Tornillos de montaje (4)

controles salientes

(an/al/prf) sin incluir partes ni

Aprox. 3.0 kg accesorios excluidos

Cable de entrada de alto nivel (1)

12 V (negativo a masa)

80 Hz, 12 dB/oct

0 - 10 dB (40 Hz)

12 V DC car battery

Remote input: 1 mA

 $(15^{1}/_{8} \times 2^{1}/_{4} \times 10 \text{ in})$

Mounting screws (4)

at rated output: 30 A (at 4 Ω)

Approx. $384 \times 55 \times 252$ mm

(w/h/d) not incl. projecting parts and

Approx. 3.0 kg (6 lb 10 oz) not incl.

(negative ground)

Especificaciones

Circuito OTL (salida sin transformador) Suministro de alimentación por Tomas de pines RCA Entradas Conector de entrada de alto nivel Tomas de pines THROUGH OUT Impedancia adecuada del altavoz 2 – 8 Ω (estéreo) 4 – 8 Ω (si se utiliza como amplificador en puente) $280 \text{ W} \times 2 \text{ (a 4 }\Omega)$

Halogenated flame retardants are not used in cabinets.
 Halogenated flame retardants are not used in printed wiring

400 W \times 2 (a 2 $\Omega)$ (tensión de suministro a 14,4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD + N) 130 W \times 2 (a 4 Ω) $170 \text{ W} \times 2 \text{ (a 2 }\Omega)$ 340 W (monoaural) (a 4 Ω) Respuesta de frecuencia 5 Hz – 50 kHz ($^{\circ}_{-3}$ dB) Margen de ajuste de nivel de entrada 0,3 - 6,0 V (Tomas de pines RCA)

1,2 - 12,0 V (Entrada de alto nivel) • Para el material de relleno y protección se ha utilizado papel.

Los chasis impresos no contienen retardantes de llama halogenados.
 Las placas del circuito impreso no contienen retardantes de llama halogenados.

| | | | لمواصفات |
|--|------------------------------|---|---------------------------|
| 80 هرتز، 12 دیسبل/جواب | مرشح الترددات العالية | دائرة OTL (خرج غير محول) | طام الدائرة الكهربائية |
| 80 هرتز، 18 ديسبل/جواب | مرشح الترددات الخفيضة | منبع طاقة نبضية | , |
| ـة | دائرة تعزيز الترددات المنخفض | مقابس RCA دبوسية | لراف الدخل |
| 0 – 10 ديسبل (40 هرتز) | | موصل دخل عالي المستوى | |
| تيار مباشر 12 فولط من بطارية السيارة | متطلبات الطاقة | أطراف توصيل السهاعة | لراف الخرج |
| (تأريض سالب) | | مقابس دبوسية لا يتم منها إخراج الإشارات | |
| 10.5 – 16 فولط | فولطية إمداد الطاقة | عبر مضخم الصوت | |
| عند طرف إخراج الطاقة المقدرة: 30 أمبير | تسرب التيار | 2 – 8 أوم (ستيريو) | قاومة المناسبة للسماعة |
| (عند 4 أوم) | | 4 – 8 أوم (عند الاستعمال كمضخم صوت يتم | |
| طرف الإدخال عن بعد: 1 ميللي أمبير | | توصيله بطريقة «Bridge») | |
| 384 × 55 × 252 مم تقريباً (عرض/ارتفاع/ | الأبعاد | 280 واط 2×2 (عند 4 أوم) | مد الأقصى للخرج |
| عمق) بدون الأِجِزاء البارزة ومفاتيح التحكم | | 400 واط × 2 (عند 2 أوم) | |
| 3.0 كجم تقريباً بدون الكماليات | الوزن | 800 واط (غير ستيريو) (عند 4 أوم) | |
| براغي التركيب (عدد 4) | الكماليات المرفقة | | اقة خرج المقدرة |
| سلك ٌ إدخال عالي المستوى (عدد 1) | | لط، 20 هرتز - 20 كيلوهرتز، التشويش التوافقي | ىنبع الفولطية عند 14.4 فو |
| غطاء الحماية (عدد 1) | | - | کلی N + %1) |
| | | 130 واط $	imes 2$ (عند 4 أوم) | - |
| تغییر دون اشعار مسبق. | التصميم والمواصفات عرضة لا | 170 واط × 2 (عند 2 أوم) | |

340 واط (غير ستيريو) (عند 4 أوم) (دیسبل - 50 کیلوهرتز $^{+0}_{3}$ دیسبل 5 هرتز الاستحابة للترددات 12.2 – 12.0 فولط (دخل عالي المستوى) • يستعمل الكرتون المموج لمواد التعبئة. • لا تستعمل معوقات اللهب الهالوجينية في الخزائن.

• لا تستعمل معوقات اللهب الهالوجينية في ألواح التوصيل المطبوعة.

Location and Function of Controls

1 POWER/PROTECTOR indicator Lights up in green during operation.
When the PROTECTOR is activated the indicator will

change from green to red. When the PROTECTOR is activated refer to the bleshooting Guide.

2 LOW BOOST level control

Turn this control to boost the frequencies around 40 Hz

to a maximum of 10 dB.

The input level can be adjusted with this control. Turn it in the clockwise direction when the output level of the car 4 FILTER selector switch

3 LEVEL adjustment control

LP (low-pass filter), OFF (Flat), and HP (high-pass filter) are available. LP: low-pass (80 Hz) filter is effective.

Ubicación y función de los controles

1 Interruptor POWER/PROTECTOR Se ilumina en verde durante el uso. Si se activa PROTECTOR, el indicador cambiará de verde

Si se activa PROTECTOR, consulte la Guía de solución

2 Control de nivel LOW BOOST Gire este control para incrementar las frecuencias alrededor de 40 Hz hasta un valor máximo de 10 dB. 3 Control de ajuste LEVEL Mediante este control se puede ajustar el nivel de entrada. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj si el nivel de

HP: se activa el filtro de paso alto (80 Hz).

4 Interruptor de selección FILTER Puede seleccionar LP (filtro de paso bajo), OFF (plano) y HP (filtro de paso alto). LP: se activa el filtro de paso bajo (80 Hz).


مكان ووظيفة مفاتيح التحكم

3 مفتاح التحكم بضبط المستوى LEVEL يمكن ضبط مستوى الدخل بواسطة مفتاح التحكم هذا. قم بتدويره باتجاه حركة عقارب الساعة عندما يكون مستوى خرج الجهاز السمعي المركب في السيارة منخفضا.

4 مفتاح اختيار المرشح FILTER يتوفر مرشح الترددات المنخفضة (LP)، OFF (إيقاف) ومرشح الترددات LP: مرشح الترددات المنخفضة (80 هرتز) فعال. HP: مرشح الترددات العالية (80 هرتز) فعال.

1 المؤشر POWER/PROTECTOR يضيء باللون الأخضر أثناء التشغيل. عند تشغيل وظيفة الحماية PROTECTOR، سيتغير المؤشر من الاخضر إلى الاحمر. عند تشغيل وظيفة الحماية PROTECTOR، راجع دليل تحري الخلل

LOW BOOST מفتاح التحكم في المستوى 2قم بتدوير مفتاح التحكم هذا لتعزيز الترددات القريبة من 40 هرتز الى



Troubleshooting Guide

The following checklist will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, refer to the connection and operating procedures.

| | 1 01 | |
|--|---|--|
| Problem | Cause/Solution | |
| The POWER/PROTECTOR indicator does not | The fuse is blown. → Replace both the fuses with a new one. | |
| light up. | The ground wire is not securely connected. → Fasten the ground wire securely to a metal point of the car. | |
| | The voltage going into the remote terminal is too low. • The connected car audio unit is not turned on. → Turn on the car audio unit. • The system employs too many amplifiers. → Use a relay. | |
| | Check the battery voltage (10.5 – 16 V). | |
| The POWER/PROTECTOR indicator will change from green to red. | Turn off the power switch. The speaker outputs are short-circuited. → Rectify the cause of the short circuit. Turn off the power switch. Make sure the speaker cord and ground wire are securely connected. | |
| The unit becomes abnormally hot. The sound is interrupted. | The unit heats up abnormally. • Use speakers with suitable impedance. $\rightarrow 2-8\Omega$ (stereo), $4-8\Omega$ (when used as a bridging amplifier). • Make sure to place the unit in a well ventilated location. The thermal protector is activated. \rightarrow Reduce the volume. | |
| Alternator noise is heard. | The power connecting wires are installed too close to the RCA pin cords. → Keep the power connecting wires away from the RCA pin cords. | |
| | The ground wire is not securely connected. → Fasten the ground wire securely to a metal point of the car. | |
| | Negative speaker wire is touching the car chassis. → Keep the wire away from the car chassis. | |
| The sound is muffled. | The FILTER selector switch is set to the "LP (low-pass filter)" position. By default, the FILTER selector switch is in "LP (low-pass filter)" position. → When connecting the full range speaker, set to the "OFF" position. | |
| The sound is too low. | The LEVEL adjustment control is not appropriate. Turn the LEVEL adjustmen control in the clockwise direction. | |

Guía de solución de problemas

Problema

La siguiente lista le resultará útil para solucionar la mayoría de los problemas que pueda tener con la unidad. Antes de consultar la lista, examine los procedimientos de conexión y funcionamien

Causa/Solución

| | El fusible se ha fundido. → Sustituya ambos fusibles por unos nuevos. | | |
|---|--|--|--|
| ilumina. | El cable de toma a tierra no se ha conectado de forma segura. → Fíjelo firmemente a un punto metálico del automóvil. | | |
| | El voltaje que se envía al terminal remoto es demasiado bajo. • El sistema de audio para automóvil conectado está apagado. → Encienda el sistema de audio para automóvil. • El sistema emplea demasiados amplificadores. → Utilice un relé. | | |
| | Compruebe la tensión de la batería (10,5 - 16 V). | | |
| El indicador POWER/PROTECTOR cambia de verde a rojo. | Apague el interruptor de alimentación. Se ha producido un cortocircuito en las salidas de altavoz. → Rectifique la causa del cortocircuito. Apague el interruptor de alimentación. Asegúrese de que el cable del altavoz y el de toma a tierra estén conectados firmemente. | | |
| • La unidad se calienta de forma exagerada. | La unidad se calienta de forma exagerada. Utilice altavoces con una impedancia adecuada. → 2 - 8 Ω (estéreo), 4 - 8 Ω (cuando se utiliza como amplificador en puente). Coloque la unidad en un lugar bien ventilado. | | |
| • El sonido se interrumpe. | Se ha activado el protector térmico. → Reduzca el volumen. | | |
| · | Se ha activado el protector térmico. → Reduzca el volumen. Los cables de conexión de alimentación se encuentran demasiado cerca de los cables de pines RCA. | | |
| • El sonido se interrumpe. Se oye ruido del alternador. | Se ha activado el protector térmico. → Reduzca el volumen. Los cables de conexión de alimentación se encuentran demasiado cerca de los | | |
| · | Se ha activado el protector térmico. → Reduzca el volumen. Los cables de conexión de alimentación se encuentran demasiado cerca de los cables de pines RCA. → Manténgalos alejados entre sí. El cable de toma a tierra no se ha conectado de forma segura. | | |
| · | Se ha activado el protector térmico. → Reduzca el volumen. Los cables de conexión de alimentación se encuentran demasiado cerca de los cables de pines RCA. → Manténgalos alejados entre sí. El cable de toma a tierra no se ha conectado de forma segura. → Fíjelo firmemente a un punto metálico del automóvil. Los cables negativos del altavoz están en contacto con el chasis del automóvil. | | |

دليل تحرى الخلل وإصلاحه


ستساعد قامَّة عمليات الفحص التالية على إصلاح معظم المشاكل التي قد يتعرض لها جهازك. قبل استعمال قامَّة عمليات الفحص التالية، يرجى مراجعة أساليب التوصيل والتشغيل.

| المشكلة | السبب/الإصلاح |
|--|--|
| لا يضيء المؤشر POWER/PROTECTOR أو المصباح. | الفيوز محترق. ← استبدل الفيوز بآخر جديد. |
| | سلك التأريض غير موصول بإحكام. ← قم بتثبيت سلك التأريض بجزء معدني من جسم السيارة بإحكام. |
| | الفولطية التي تصل إلى طرف التحكم عن بعد منخفضة جداً. • الجهاز السمعي المركب في السيارة الموصول بهذه الوحدة مضبوط على وضع الإيقاف. ← اضبط الجهاز السمعي المركب في السيارة على وضع التشغيل. • النظام يستعمل الكثير من مضخمات الصوت. ← استعمل المناوبة. |
| | تأكد من فولطية البطارية (10.5 – 16 فولط). |
| يتحول المؤشر POWER/PROTECTOR من اللون الاخضر إلى الاحمر. | اضبط مفتاح الطاقة على وضع الإيقاف. يحدث تماس في أطراف توصيل السماعة. ← قم بتحديد سبب التماس. اضبط مفتاح الطاقة على وضع الإيقاف. تأكد من توصيل سلك السماعة وسلك التأريض بإحكام. |
| يصبح الجهاز ساخناً بشكل غير اعتيادي. ينقطع الصوت. | يصبح الجهاز ساخن بشكل غير اعتيادي. • استعمل سماعات مقاومة مناسبة. → 2 - 8 أوم (ستيريو)، 4 - 8 أوم (عند استعمال هذا الجهاز كمضخم يتم توصله بطريقة «Bridge»). • تأكد من تركيب السماعة في مكان جيد التهوية. تم تشغيل جهاز الحماية الحراري. ← اخفض مستوى الصوت. |


توجد أسلاك توصيل الطاقة في مكان قريب ِ جداً من أسلاك RCA الدبوسية. سماع ضوضاء صادرة من مولد التيار المتناوب. ← حافظ على أسلاك توصيل الطاقة بعيداً عن أسلاك RCA الدبوسية. → قم بتثبيت سلك التأريض بجزء معدني من جسم السيارة بإحكام. أسلاك السماعة السالبة تلاميس شاسيه السيارة. _____ مفتاح اختيار المرشح FILTER مضبوط على الموضع «LP (مرشح الترددات المنخفضة)». في التهيئة المبدئية، يكون مفتاح اختيار المرشح FILTER مضبوطاً على الموضع «LP (مرشح ← عند توصيل سماعة المجال الكامل الترددات، اضبطه على وضع الإيقاف "OFF". مفتاح التحكم بضبط المستوى LEVEL غير مضبوط على مستوى مناسب. قم بتدوير مفتاح مستوى الصوت منخفض جداً. التحكم بضبط المستوى LEVEL بإتجاه حركة عقارب الساعة.

Low boost Amplificación de bajas frecuencias معزز منخفض ترده/Frequency/Frecuencia FILTER (LP/HP)

FILTER (LP/HP) المرشح FILTER (مرشح الترددات المنخفضة (LP)/مرشح الترددات العالية (HP))



Circuit Diagram Schéma du circuit الرسم التخطيطي للدائرة الكهربائية



Precautions

- \bullet This unit is designed for negative ground 12 V DC
- operation only. • Use speakers with suitable impedance.
- $-2-8~\Omega$ (stereo), $4-8~\Omega$ (when used as a bridging amplifier).
- Do not connect any active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals of the unit.
- Doing so may damage the amplifier and active
- Avoid installing the unit in areas subject to: high temperatures such as from direct sunlight or hot air from the heater
- rain or moisture
- dust or dirt. • If your car is parked in direct sunlight and there is
- a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool down before use. • When installing the unit horizontally, be sure not
- to cover the fins with the floor carpet etc. • If this unit is placed too close to the car audio unit or aerial, interference may occur. In this case,
- relocate the amplifier away from the car audio unit • If no power is being supplied to the car audio unit,
- check the connections • This power amplifier employs a protection circuit*
- to protect the transistors and speakers if the amplifier malfunctions. Do not attempt to test the protection circuits by covering the heat sink or
- connecting improper loads. • Do not use the unit on a weak battery as its optimum performance depends on a good power
- For safety reasons, keep your car audio unit volume moderate so that you can still hear sounds outside

Fuse Replacement

Warning

replace both the fuses. If the fuse blows again after

replacement, there may be an internal malfunction.

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage stated above the fuse holder. Never use

supplied with the unit as this could damage the unit.

a fuse with an amperage rating exceeding the one

This amplifier is provided with a protection circuit that operates in the following cases:

The color of the POWER/PROTECTOR indicator will change

from green to red, and the unit will shut down. If this happens, turn off the connected equipment, take out

the cassette tape or disc, and determine the cause of the

malfunction. If the amplifier has overheated, wait until the unit cools down before use.

If you have any questions or problems concerning

your unit that are not covered in this manual, please

when a DC current is generatedwhen the speaker terminals are short-circuited.

In such a case, consult your nearest Sony dealer.

• Esta unidad está diseñada para utilizarse sólo con cc de 12 V negativa a tierra. • Utilice altavoces con una impedancia adecuada.

$-2-8\Omega$ (estéreo), $4-8\Omega$ (cuando se utiliza como amplificador en puente). • No conecte altavoces activos (con amplificadores

Precauciones

utilizarla.

- incorporados) a los terminales de altavoz de la unidad. Si lo hace, puede dañar el amplificador y los altavoces activos
- Evite instalar la unidad en lugares expuestos a: - altas temperaturas, como a la luz solar directa o al aire caliente de la calefacción
- lluvia o humedad suciedad o polvo.
 Si aparca el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura

en el interior, deje que la unidad se enfríe antes de

- Si instala la unidad horizontalmente, asegúrese de no cubrir las aletas con la moqueta del suelo, etc.
- audio para automóvil o de la antena, pueden producirse interferencias. En este caso, aleie el amplificador de dichos dispositivos.

Si coloca la unidad demasiado cerca del sistema de

- Si el sistema de audio para automóvil no recibe alimentación, compruebe las conexiones. • Este amplificador de potencia emplea un circuito
- de protección* para proteger los transistores y los altavoces en caso de que presente fallos de funcionamiento. No intente someter a prueba los circuitos de protección cubriendo el disipador de calor o conectando cargas inadecuadas.

• No utilice la unidad si la batería se está agotando. ya que el rendimiento óptimo de dicha unidad

depende de un buen suministro eléctrico. • Por razones de seguridad, mantenga el volumen del sistema de audio para automóvil en un nivel moderado de forma que sea posible oír los sonidos

del exterior del automóvil.

Sustitución del fusible Si el fusible se funde, compruebe la conexión de


consult your nearest Sony dealer.

- when the unit is overheated

alimentación y sustituya ambos fusibles. Si vuelve a fundirse después de sustituirlo, es posible que exista un fallo de funcionamiento interno. En este caso, póngase en contacto con el distribuidor Sony más próximo.

Advertencia

Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar uno cuyo amperaje coincida con el portafusibles. No utilice nunca un fusible con un amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que podría dañarla.



Circuito de protección


- Este amplificador dispone de un circuito de protección que se activa en los siguientes casos:
- Si la unidad se calienta excesivamente – Si se genera corriente cc Si se produce un cortocircuito en los terminales del
- El color del indicador POWER/PROTECTOR cambiará de verde a rojo y la unidad se desactivará. Si esto ocurre, desactive el equipo conectado, extraiga la cinta de casete o el disco y determine la causa del fallo de
- funcionamiento. Si el amplificador se ha sobrecalentado, espere hasta que la unidad se enfríe antes de volver a Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún

problema relativos a la unidad que no se traten en este manual, póngase en contacto con el distribuidor Sony más próximo

ننبيهات احتياطية

استبدال الفيوز عند احتراق الفيوز، أفحص توصيل الطاقة واستبدل كلا الفيوزين. عند احتراق الفيوز مرة ثانية بعد استبداله، قد يشير ذلك الى وجود خلل داخلي. في هذه الحالة، قم باستشارة أقرب وكيل سوني Sony لديك.

عند استبدال الفيوز، تأكد من استعمال الفيوز الملائم للأمبيرية المذكورة على حامل الفيوز. لا تعمد مطلقاً الى استعمال فيوز أمبيريته أعلى من



مضخم الصوت هذا مجهز بدائرة الحماية التي تعمل في الظروف التالية: - عند زيادة حرارة الجهاز عن الحدود الطبيعية - عند توليد التيار المباشر - عند حدوث تماس في أطراف توصيل السماعات.

يتغير مؤشر الطاقة/ وتُضع الحماية POWER/PROTECTOR من اللون الأخضر الى اللون الأحمر، ويتم إيقاف تشغيل الجهاز. إذا حدث هذا، قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الموصولة وإخراج شريط الكاسيت أو الاسطوانة

وتحديد سبب الخلل. عند زيادة حرارة مضخم الصوت عن الحدود الطبيعية، انتظر الى ان يتم تبريد الجهاز قبل الاستعمال.

عند وجود أسئلة أو مشاكل بخصوص جهازك غير الواردة في هذا الدليل، قم باستشارة أقرب وكيل سوني Sony لديك. ، هذا الجهاز مصمم للتشغيل ب 12 فولت من التيار المباشر والتأريض • استعمل سماعات بمعاوقة 2 إلى 8 أوم (4 إلى 8 أوم عند الاستعمال كمضخم صوت يتم توصيل بطريقة «Bridge»).

• لا تعمد الى توصيل أية سماعة نشطة (مجهزة مضخمات الصوت الداخلية) بأطراف توصيل السماعات الموجودة على هذا الجهاز. وإلا فقد يتم تلف السماعات النشطة. • تجنب تركيب الجهاز في أماكن معرضة: – لدرجات حرارة مرتفعة ناشئة عن أشعة الشمس المباشرة أو الهواء

الدافئ المتدفق من جهاز التدفئة للغبار أو الاتساخات • إذا كانت سيارتك مصفوفة تحت أشعة الشمس المباشرة أو عند زيادة درجة الحرارة في مقصورة السيارة الى حد كبير، قم بتبريد

بالسحادة أو ما بعادله. • إذا قمت بوضع هذا الجهاز بالقرب من الجهاز السمعي للسيارة أو الهوائي، قد يحدث تداخل. في هذه الحالة، أعد تركيب مضخم الصوت بعيداً عن الجهاز السمعي للسيارة أو الهوائي. • عند عدم إمداد الطاقة بالجهاز السمعي للسيارة، افحص عمليات

• عند تركيب الجهاز أفقياً، احرص على عدم تغطية جنيحات التبريد

• مضخم الصوت هذا مجهز بدائرة الحماية * لحماية الترانزستورات والسماعات عند وجود خلل في مضخم الصوت. لا تعمد الى محاولة اختبار دائرة الحماية عن طريق تغطية نظام امتصاص الحرارة أو


• لا تعمد الى استعمال الجهاز ببطارية ضعيفة لان أداءه الأمثل يعتمد على إمداد الطاقة الجيدة. • حافظ على مستوى الصوت الصادر من جهازك السمعي للسيارة على مستوى معتدل بحيث يمكنك سماع الأصوات خارج سيارتك، وذلك

Connections / Conexiones /

عمليات التوصيل

Parts for Installation and Connections / Componentes de instalación y

القطع اللازمة لعمليات التركيب والتوصيل / conexiones



Installation

Before Installation

 Mount the unit either inside the trunk or under a seat. • Choose the mounting location carefully so the unit will not interfere with the normal movements of the driver and it will not be exposed to direct sunlight or hot air from the heater.

• Do not install the unit under the floor carpet, where the heat

dissipation from the unit will be considerably impaired.

First, place the unit where you plan to install it, and mark the tions of the four screw holes on the surface of the ounting board (not supplied). Then drill the holes approximately 3 mm (1/8 in) in diameter and mount the unit onto the board with the supplied mounting screws. The supplied mounting screws are 15 mm ($^{19}/_{32}$ in) long. Therefore, make sure that the mounting board is thicker than 15 mm

En primer lugar, coloque la unidad donde tenga previsto

Instalación

Antes de realizar la instalación

- Elija cuidadosamente el lugar de instalación de forma que la unidad no dificulte los movimientos normales del conductor y no quede expuesta a la luz solar directa ni al aire caliente
- caso la disipación de calor de la misma disminuirá
- No instale la unidad debajo de la moqueta del suelo, en cuyo

أولاً، ضع الوحدة في المكان الذي تريد تركيبها فيه، وقم بتحديد اماكن فتحات 4 براغي على لوحة التركيب (غير مرفقة). ومن ثم اثقب فتحة بحجم 3 مم كدليل في كل علامة وقم بتركيب الوحدة على اللوحة بواسطة براغي التركيب المرفقة. جميع براغي التركيب بطول 15 مم، لذا يرجى التأكد من أن تكون لوحة التركيب أسمك من 15 مم.

Mount the unit as illustrated. Monte la unidad tal como se muestra en la


قم بتركيب الجهاز كما هو موضح في الشكل التوضيحي.

nstalarla y marque sobre la superficie del tablero de montaje no suministrado) las posiciones de los cuatro orificios para los tornillos. A continuación, perfore los orificios con un netro de aproximadamente 3 mm y monte la unidad sobre el tablero con los tornillos de montaje suministrados. Compruebe que el grosor del tablero de montaje sea superior a 15 mm, ya que la longitud de estos tornillos es de 15 mm.

التركيب

قبل التركيب • قم بتركيب الوحدة اما داخل صندوق السيارة او تحت المقعد. • اختر مكان التركيب بحذر بحيث لا تتعارض الوحدة مع حركات السائق العادية ولا تكون معرضة لاشعة الشمس المباشرة او الهواء الحار الصادر من جهزة التدفئة.

• لا تقم بتركيب الوحدة تحت سجاد الارضية، حيث ان الحرارة غير المتسربة من داخل الوحدة ستلحق بالوحدة ضرراً ملحوظاً.



This unit is a high powered amplifier. Therefore, it may not

perform to its full potential if used with the speaker cords

If your car is equipped with a computer system for navigation or some other purpose, do not remove the ground wire from the car battery. If you disconnect the wire, the computer memory may be

erased. To avoid short circuits when making connections, disconnect the +12 V power supply wire until all the other wires

• Esta unidad es un amplificador de alta potencia. Por tanto,

• Si el automóvil está equipado con un sistema de ordenado:

para la navegación o para otra finalidad, no desconecte el

onductor de toma a tierra de la batería del automóvil. Si lo

desconecta, la memoria del ordenador puede borrarse. Para

evitar cortocircuitos al realizar las conexiones, desconecte el

cable de la fuente de alimentación de +12 V hasta conectar

cables de altavoz suministrados con el automóvil.

puede no funcionar a pleno rendimiento si se utiliza con los

Cautions

· Before making any connections, disconnect the ground terminal of the car battery to avoid short circuits

car chassis, and do not connect the ⊖ terminal of the right

- Be sure to use speakers with an adequate power rating. If yo use small capacity speakers, they may be damaged. Do not connect the ⊕ terminal of the speaker system to the
- speaker with that of the left speaker. This is a phase-inverted Amplifier.
- Install the input and output cords away from the power supply wire as running them close together can generate some interference noise

Precauciones

- Antes de realizar las conexiones, desconecte el terminal de toma a tierra de la batería del automóvil para evitar cortocircuitos. • Asegúrese de utilizar altavoces con una potencia nominal
- adecuada. Si emplea altavoces de capacidad reducida, pueden dañarse. No conecte el terminal

 del sistema de altavoces al chasis del automóvil, ni el terminal Θ del altavoz derecho al del
- altavoz izquierdo. • Este amplificador es de fase invertida. • Instale los cables de entrada y salida alejados del cable de la
- fuente de alimentación, ya que en caso contrario puede

• هذه الوحدة هي مضخم صوت قوي. لذلك، قد لا تقوم بتأدية كامل طاقتها اذا تم استعمالها بواسطة اسلاك السماعة المرفقة مع السيارة. سلك التأريض من بطارية السيارة. اذا فصلت السلك، قد يتم مسح ذاكرة الكمبيوتر. لتفادي حدوث تماس عند تنفيذ التوصيلات، افصل سلك امداد التيار 12+ فولت الى أن يتم تنفيذ جميع التوصيلات.


• قبل القيام بأي توصيلات، افصل طرف التأريض الخاص ببطارية السيارة


todos los cables.

erarse ruido por interferencias

لتفادي حدوث تماس. • تأكد من استعمال سماعات بمعايرة طاقة كافية. اذا استعملت سماعات قليلة 🔹 اذا كانت سيارتك مجهزة بنظام كمبيوتر للتوجيه او لأغرض أخرى، لا تفصل السعة، قد تتعرض للتلف. • لا تعمد الى توصيل طرف التوصيل السالب ⊖ لنظام السماعات بشاسية السيارة. ولا تعمد الى توصيل طرف التوصيل السالب ⊖ للسماعة اليمني بطرف التوصيل السالب للسماعة اليسرى. • هذا هو مضخم عاكس للطور.

• قم بتركيب أسلاك الدخل والاخراج بعيدة عن سلك امداد التيار حيث ان تمريرهما متقاربين من بعضهما يمكن ان يؤدي الى حدوث ضوضاء تداخل.





Notes on the power supply

- Connect the +12 V power supply wire only after all the other wires have been connected. Be sure to connect the ground wire of the unit securely to a
- metal point of the car. A loose connection may cause a
- Be sure to connect the remote control wire of the car audio When using a car audio unit without a remote output on the
- amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply. • Use a power supply wire with a fuse attached (50 A).

Notas sobre la fuente de alimentación

- Conecte el cable de la fuente de alimentación de +12 V sólo después de haber conectado los otros cables Asegúrese de conectar firmemente el cable de toma a tierra de la unidad a un punto metálico del automóvil. Una
- conexión incorrecta puede causar fallos de funcionamiento del amplificador.
- Si utiliza un sistema de audio para automóvil sin salida remota en el amplificador, conecte el terminal de entrado

Emplee el cable de la fuente de alimentación con un fusible

- Compruebe que conecta el cable de control remoto del sistema de audio para automóvil al terminal remoto. remota (REMOTE) a la fuente de alimentación auxiliar
- Make sure that the vehicle's battery wires connected to the vehicle are of a wire gauge at least equal to that of the mair power wire connected from the battery to the amplifier.

All power wires connected to the positive battery post should be fused within 450 mm (18 in) of the battery post, and

- Make sure that the wires to be connected to the +12 V and GND terminals of this unit are at least 8-Gauge (AWG-8) or have a sectional area of more than 8.0 mm² ($^{11}/_{32}$ in²).
- Todos los cables de alimentación conectados al polo positivo de la batería deben conectarse a un fusible situado a menos de 450 mm del polo de la batería, y antes de pasar por ninguna pieza metálica.

conectados al mismo tienen una anchura igual o superior a

la del cable de alimentación principal que conecta la batería

• Asegúrese de que los cables de la batería del vehículo

con el amplificador. Compruebe que los cables que se van a conectar a los terminales de +12 V y GND de esta unidad tengan una capacidad de al menos 8-Gauge (AWG-8) o una zona de sección de más de 8,0 mm².

متجمعة بحدود 450 مم من قطب البطارية وقبل تمريرها من خلال أي • تأكد من أن أسلاك بطارية السيارة الموصولة بالسيارة هي أسلاك تستوفي على الأقل المعايير الخاصة بسلك التوصيل الرئيسي الموصوَّل من البطاريةُ الى GND +12 V أن الأسلاك التي يتم توصيلها الى أطراف التوصيل V الخاصة بهذه الوحدة هي أسلاك تستوفي على الأقل المعيار 8-Gauge


(AWG-8) أو تحتوي على منطقة مقطّعية أكثر من 8.0 مم٬


• جميع أسلاك الطاقة الموصولة بالقطب الموجب للبطارية يجب أن تكون


• لا تقم بتوصيل سلك إمداد الطاقة 12+ فولت إلا بعد القيام بتوصيل جميع • تأكد من توصيل سلك التأريض الخاص بالوحدة الى جزء معدني من جسم السيارة بإحكام. التوصيل المرتخي قد يتسبب في سوء تشغيل مضخم • تأكد من توصيل وحدة التحكم عن بعد السلكية للجهاز السمعي المركب في


ملاحظات حول إمداد الطاقة

السيارة بطرف التوصيل عن بعد. • عند استعمال الجهاز السمعي المركب في السيارة بدون طرف الخرج عن بعد على مضخم الصوت، قم بتوصّيل طرف الدخل عن بعد (REMOTE) الى مأخذ الطاقة الكمالي. استعمل سلك إمداد الطاقة مركب فيه فيوز (50 أمبير).










OUT عند استعمال التوصيل الخاص بإدخال

الإشارات العالية المستوى.






Table of crossover values for 6 dB/octave

| , | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Crossover Frequency unit: Hz | L (coil)* unit: mH | C1/C2 (capacitor)* unit: µF |
| 50 | 12.7 | 800 |
| 80 | 8.2 | 500 |
| 100 | 6.2 | 400 |
| 130 | 4.7 | 300 |
| 150 | 4.2 | 270 |
| 200 | 3.3 | 200 |
| 260 | 2.4 | 150 |
| 400 | 1.6 | 100 |
| 600 | 1.0 | 68 |
| 800 | 0.8 | 50 |
| 1.000 | 0.6 | 39 |

• When using passive crossover networks in a multi-speaker system, care must be taken as the speaker system's impedance should not be lower than that of the suitable impedance for this unit. • When you are installing a 12 decibels/octave system in your car, the following points must be considered. In a 12 decibels/

octave system where both a choke and capacitor are used in series to form a circuit, great care must be taken when they are connected. In such a circuit, there is going to be an increase in the current which bypasses the speaker with frequencies around the crossover frequency. If audio signals continue to be fed into the crossover frequency area, it may cause the amplifier to become abnormally hot or the fuse to blow. Also if the speaker is disconnected, a series-resonant circuit will be formed by the choke and the capacitor. In this case, the impedance in the resonance area will decrease dramatically resulting in a short circuit situation causing damage to the amplifier. Therefore, make sure that a speaker is connected to such a circuit at all times.

Tabla de valores de cruce para 6 dB/octava (4Ω)

| Frecuencia de | L | C1/C2 |
|---------------|------------|----------------|
| cruce | (bobina)* | (condensador)* |
| unidad: Hz | unidad: mH | unidad: μF |
| 50 | 12,7 | 800 |
| 80 | 8,2 | 500 |
| 100 | 6,2 | 400 |
| 130 | 4,7 | 300 |
| 150 | 4,2 | 270 |
| 200 | 3,3 | 200 |
| 260 | 2,4 | 150 |
| 400 | 1,6 | 100 |
| 600 | 1,0 | 68 |
| 800 | 0,8 | 50 |
| 1.000 | 0,6 | 39 |
| | | |

• عند استعمال شبكات تفريق الموجة في نظام متعدد السماعات، يجب توخي الحذر بحيث لا تكون مقاومة نظام السماعات أقل من المقاومة المناسبة لهذه الوحدة.

• عندما تقوم بتركيب نظام 12 ديسبل/جواب في سيارتك، يجب مراعاة النقاط التالية. بالنسبة لنظام 12 ديسبل/جواب يتم فيه استعمال كل من صمام الخانق والمكثف على التوالي لتشكيل دائرة، يجب توخي الحذر الشديد عند توصيلها. في مثل هذه الدائرة الكهربائية، سيزداد التيار الذي يجري في المجرى الجانبي للسماعات بترددات على وشك التفريق. إذا تم إرسال إشارات الصوت الى منطقة تفريق الترددات بصورة مستمرة، فإنه قد يؤدي الى زيادة سخونة مضخم الصوت بصورة غير طبيعية أو احتراق الفيوز. بالإضافة الى ذلك، إذا تم فصل السماعة، فإنه سيؤدي الى تشكيل دائرة صدى بواسطة صمام الخانق والمكثف. في مثل هذه الحالة، سيتم تقليل المقاومة في منطقة الصدى بشكل مثير مما يؤدي الى وقوع تماس في الدائرة كهربائية، الأمر الذي يتسبب في تعرض مضخم الصوت للتلف. لذلك، تأكد من توصيل السماعات مثل هذه الدائرة دامًاً.

• Al utilizar redes de cruce pasivas en un sistema con múltiples altavoces, es necesario asegurar que la impedancia del sistema de altavoces no sea inferior al valor de impedancia

• Al instalar un sistema de 12 decibelios/octava en un

adecuado para esta unidad.

C1/C2 (مكثف)*

automóvil, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. En un sistema de 12 decibelios/octava donde se emplea una bobina de choque y un condensador en serie para formar un circuito, hay que tener mucho cuidado al conectarlos. En los circuitos de este tipo, se produce un aumento de la corriente que pasa por alto el altavoz con frecuencias próximas a la frecuencia de cruce. Si las señales de audio siguen enviándose a la zona de frecuencia de cruce, puede producirse un sobrecalentamiento anormal del amplificador o puede fundirse el fusible. Además, si se desconecta el altavoz, se formará un circuito de resonancia en serie compuesto por la bobina y el condensador. En este caso, la impedancia del área de resonancia disminuirá considerablemente, dando lugar a una situación de cortocircuito y dañando el altavoz. Por tanto, es necesario asegurar que haya un altavoz conectado a un circuito en

جدول القيم المفرقية لـ 6 ديسبل/جواب (4 أوم)

| الوحدة: ميكرو فارد | الوحدة: ميللي هينري | الوحدة: هرتز |
|--------------------|---------------------|--------------|
| 800 | 12.7 | 50 |
| 500 | 8.2 | 80 |
| 400 | 6.2 | 100 |
| 300 | 4.7 | 130 |
| 270 | 4.2 | 150 |
| 200 | 3.3 | 200 |
| 150 | 2.4 | 260 |
| 100 | 1.6 | 400 |
| 68 | 1.0 | 600 |
| 50 | 0.8 | 800 |
| 39 | 0.6 | 1,000 |
| | | |

غير مرفق

